Университет ИТМО


Отчет по FD(TD и FD)

Студент: Павлов Н. Д.

Санкт-Петербург, 2016

|Step: 0


Источник создает два гаусовых пучка. Снимок в момент времени t=65.



Вводя источник поля с гаусовым профилем в домен, можно пронаблюдать следующую картину с данным пространственным распределением.

Step: 0


Снимок перед отражением. Снимок в момент времени t=450.



При t=450 как мы видим из картинки, импульсы почти достигли границ домена. Электрическая граница слева. Магнитная справа. Посмотрим, что произойдет с импульсами дальше.

|Step: 0


Снимок после отражения. Снимок в момент времени t=700.



Как мы видим, импульсы отразились и амплитуды претерпели изменения в соответствии с граничными условиями.

|Step:0


Практически полное стирание поля Е. Снимок в момент времени t=1048.



В момент времени t=1048 происходит практически полное стирание электрического поля E. Это произошло так как амплитуды электрического поля были в противофазе.


Step: 0

Момент времени последующий после стирания. Снимок в момент времени t=1049.




При дальнейшем увеличении времени, импульсы опять вернуться к прежним значениям амплитуды.

Стенки Simple ABC. Eps=1. Снимок в момент времени t=431. 1 отражения




Простейшим вариантом реализации бесконечно размерного домена кроется в правильно заданных граничных условиях. Таким образом импульсы как-бы не возвращаются в систему обратно после прохождения границы домена. В данном случае, мы просто приравниваем значения поля в крайних ячейках домена. Для вакуума переотражение в систему очень маленькое, что хорошо.

Стенки Simple ABC. Eps=5. Снимок в момент времени t=1164. 1 отражения




При распространении импульса в среде с диэлектрической проницаемостью равной 5, результат уже не такой хороший как для вакуума и это может приводить к нежелательным переотражением в систему и последующему накоплению ошибки при измерении одного из импульсов.

Стенки Mur ABC. Eps=1. Снимок в момент времени t=431. 1 отражения




Если же подобрать правильно значения амплитуд поля для последней ячейки, учитывая значение предыдущей, можно значительно увеличить эффективность метода. Для вакуума значение с простым ABC остается на уровне.

Стенки Mur ABC. Eps=5. Снимок в момент времени t=1164. 1 отражения




Для диэлектрика с eps=5 мы видим существенный выигрыш в точности.

Стенки CPML. Eps=5. Снимок в момент времени t=1164. 5 ячеек




Учитывая метод согласования значения амплитуд поля на границах домена, можно еще не менее эффективно увеличить точность, за счет создания набора слоев с правильно подобранными значениями.

Стенки CPML. Eps=5. Снимок в момент времени t=1164. 10 ячеек



С увеличением количества ячеек на границы мы получаем наиболее точный метод зануления поля на границах домена.


Стенки CPML. Eps=5. Снимок в момент времени t=1164. 20 ячеек



Подобный метод дает необходимую точность для создания эффективных поглощающих стенок домена и позволяет в дальнейшем проводить исследование одиночного импульса, распространявшегося в выделенном направлении.

Переместим наш источник из центра домена почти в левый край. И попробуем установить мониторы поля для решения задачи отражения от границы двух диэлектриков.


Стенки CPML. Eps=9 (слева) и 4 (справа). Снимок в момент времени t=1085. 20 ячеек.



- n1 = 3
- n2 = 2
- FDTD = 0.959871
- Fresnel = 0.960000
- Error = 0.013439%


Картина поля снята после прохождения границы раздела диэлектрик-диэлектрик. Исходный импульс распространялся слева направо.

Стенки CPML. Eps=3 (слева) и 6 (справа). Снимок в момент времени t=701. 20 ячеек.



- n1 = 1.732051
- n2 = 2.449490
- FDTD = 0.970463
- Fresnel = 0.970563
- Error = 0.010261%


Стенки CPML. Eps=3 (слева) и 54 (справа). Снимок в момент времени t=1289. 20 ячеек.



- n1 = 1.732051
- n2 = 7.348469
- FDTD = 0.617170
- Fresnel = 0.617442
- Error = 0.043980 %

Как мы видим метод FDTD позволяет численно решать граничную задачу и иметь хорошее согласование с теорией. На приведенных примерах. Ошибка не более десятой процента.


Стенки CPML.Полуволновая пластинка. Снимок в момент времени t=4859. 20 ячеек.



Теперь создадим пластинку конечной ширины с диэлектрической проницаемостью, отличной от диэлектрической проницаемости домена.

В данном случае мы создаем пластинку такой ширины, чтобы на ней укладывалось пол длины падающей волны. Как видно из картинки происходит изменение фазы волны, после прохождения ее через пластинку.


Стенки CPML.Полуволновая пластинка. Снимок в момент времени t=4859. 20 ячеек.



Теперь создадим пластинку конечной ширины с диэлектрической проницаемостью, отличной от диэлектрической проницаемости домена.

В данном случае мы создаем пластинку такой ширины, чтобы на ней укладывалось пол длины падающей волны. Как видно из картинки происходит изменение фазы волны, после прохождения ее через пластинку.


Стенки CPML. Четвертьволновая пластинка. Снимок в момент времени t=12467. 20 ячеек.




Аналогично полуволновой пластинке задаем четверть волновую, чтобы на ней укладывалось четверть волны подающей волны. Также учтем градиент диэлектрической проницаемости при выходе из пластинки и зададим оптически более плотную среду.

Из рисунка видно, что отражение уменьшилось в сравнении с полуволновой пластинкой и явно стала видна модуляция фазы и амплитуды.


Соответствующие длины волн для 5 мод в домене с ерѕ и ти равными 1. Всего ячеек в домене 1000.




Соответствующие длины волн для 5 мод в домене с ерѕ и ти равными 1. Всего ячеек в домене 10.




Распределение электрического для 5 мод в домене с ерѕ и ти равными 1. Всего ячеек в домене 1000.




Распределение электрического для 5 мод в домене с ерѕ и ти равными 1. Всего ячеек в домене 10.



Дисперсионная диаграмма для слоистой структуры с eps1=13, eps2=1 для 5 мод. Всего ячеек в домене 1000.



Дисперсионная диаграмма для слоистой структуры с eps1=13, eps2=12 для 5 мод. Всего ячеек в домене 1000.



Дисперсионная диаграмма для слоистой структуры с eps1=13, eps2=13 для 5 мод. Всего ячеек в домене 1000.

